

Näyttöpaneeli – Pikaopas VEX100



Käyttöpainike

- Kiertämällä painiketta voit vaihdella näytössä näkyviä valikoita.
- Painamalla painiketta voit säätää valikoissa olevia arvoja (vain valikot 1 ja 2).

Näyttö

Käyttäjää pystyy käyttämään valikoita 1,2 ja 3.

Valikko	Näyttö	Toiminto
1	1 Ilmamäärä * Porras 7	Comfort-tason ilmamäärän säätäminen
2	2 Lämpötila * 20 °C	Halutun lämpötilan säätäminen
3	3 10:43 Pe Comfort(AUT)	Kellonaika, viikonpäivä ja sisäilmaston taso. Merkkivalon palaessa alarivillä näkyy hälytys-/info

Merkkivalo

Kun valikossa 3 on...	ja merkkivalo palaa...	kyseessä on...	Lue valikosta 3...
A..	punaisena,	laite hälyttää.	hälytyksen numero (esim. A14) ja ota yhteys laitteen käytöstä vastaavaan henkilöön. Hälytykset löytyvät erillisestä ohjeesta "Hälytysluettelo ja valikoiden kuvaus VEX140-150-160-170".
i..	keltaisena,	poikkeava tila.	infonumero (esim. i20) ja etsi syy alla olevasta luettelosta. Ota sen jälkeen yhteys laitteen käytöstä vastaavaan henkilöön.
.. Palauta valikko 82	keltaisena,	poikkeava tila.	infonumero. Tämä on aktiivisen informaation numero, joka on jäänyt hälytysluettelon muistin ulkopuolelle (voi sisältää enintään 10 infotekstiä) luettelon sisältämän jaksottaisen infon takia. Siirry valikkoon 82 ja palauta luettelo.

Informaatioluettelo

Infonro	valikossa 3 merkitsee...	Infonro	valikossa 3 merkitsee...
i20	Levylämmönvaihtimen jäänpoisto käynnistyy.	i61	Poistoilma: virheellinen ilmamäärä *)
i40	EON-väyläyksiköt puuttuvat.	i62	Poistoilma: virheellinen paine *)
i42	Laitteeseen on liitetty asiantuntijatasolle kytketty näyttöpaneeli.	i65	Ulkoilman suodatinvaihti on lauennut
i43	Kellon varaparisto on tyhjä.	i66	Tuloilma: virheellinen ilmamäärä *)
i50	Sähkölämmityspatterin lämpösulake TSA 70 on lauennut.	i67	Tuloilma: virheellinen paine *)
i52	Vesilämmityspatterin jäätymissuoja on lauennut, väliaikainen seisokki.	i73	Virheellinen ilmamäärä jäähdytyslaitteeseen *)
i60	Poistoilman suodatinvaihti on lauennut.		

*) Esiintyy vain, jos lisävaruste on asennettu.

