

## Käyttöpaneeli, VEX300








## Käyttö



Painike	Nimitys	Toiminto
	Valikko-painike	Vaihtaa valikkoa
	"Ruutu"-painike	Vaihtaa alivalikkoon
	Nuoli ylös -painike	Suurentaa arvoa
	Nuoli alas -painike	Pienentää arvoa

## Symbolit näytössä

Symboli	Toiminto	Asetusarvot
	OFF Ilmanvaihto on kiinni Huomaa: Jos ilmanvaihto pysähtyy lämmitysvastuksen lauettua kone käy jälkikäyntiä 3 minuutin ajan.	OFF
	Pienin ilmanvaihto	Taso 1, 2 tai 3
	Keskisuuri ilmanvaihto	Taso 4, 5 tai 6
	Maksimi-ilmanvaihto	Taso 7, 8 tai 9
	Kellonkuva ilmoittaa, että ilmanvaihto toimii ajastimen mukaan.	Ajastetut ohjelmat saa ohjelmoida vain ammattitaitoinen henkilöstö.
	Lämpötila – näyttää asetetun huonelämpötilan.	15 °C...30 °C (0,5 °C:en välein)

	Lämpötila	Painike	Ilmanvaihto	Painike	Ajastin
Valikko	 21.0 °C	→	 4	→	 13:34
Painike	#		#		
Alivalikko	 22.5 °C	↕	 5	↕	
Valikoiden arvojen muuttaminen	<b>Lämpötilan säätö:</b>		<b>Ilmanvaihdon säätö:</b>		<b>Ajastimen säätö:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siirry lämpötilavalikkoon painamalla ➡.</li> <li>Paina # – näytössä vilkkuu lämpötilan symboli.</li> <li>Säädä haluamasi lämpötila nuolipainikkeilla.</li> <li>Voit siirtyä takaisin päävalikkoon painamalla # tai odottaa 5 sekuntia, jolloin ohjelma palaa päävalikkoon automaattisesti.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Siirry ilmanvaihtovalikkoon painamalla ➡.</li> <li>Paina # – näytössä vilkkuu ilmanvaihtosymbolin sisältävä alivalikko.</li> <li>Säädä haluamasi ilmanvaihtotasot nuolipainikkeilla.</li> <li>Voit siirtyä takaisin päävalikkoon painamalla # tai odottaa 5 sekuntia, jolloin ohjelma palaa päävalikkoon automaattisesti.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajastinta voidaan säätää vain koodin avulla. Kutsu paikalle henkilö, jolla on oikeus käyttää paneelia teknikkotasolla.</li> </ul>

## Hälytykset

Kun symboli vilkkuu...	niin...
	VEX-koneen suodatin tulee tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa. Ota yhteys laitteen käytöstä vastaavaan henkilöön.
	Vaihtimeen on muodostunut jäätä. Ilmanvaihto hidastuu ja kone yrittää automaattisesti sulattaa jään.

Kaikki vikatilanteet on lueteltu VEX300 Käyttöoppaassa.