

<p>TOIMINTASELOSTUS</p> <p>KONEEN KÄYNTIÄ OHJATAAN SÄÄTIMEEN ASETTELTAVIEN AIKAOHJELMIEN AVULLA.</p> <p>KONEEN KÄYNTIAIKANA</p> <p>KONEEN KÄYNNISTYESSÄ SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) AVAUTUVAT. POISTOPUHALLIN (PF01) KÄYNNISTYY ENSIN JA TULOILMAPUHALLIN (TF01) ASETTELLUN VI�PEEN JÄLKEEN.</p> <p>LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ</p> <p>SÄÄDIN OHJAA SARJASSA LTO:N OHITUSPELTIÄ (FG02), LÄMMITYSPATTERIN SÄÄTÖVENTTIILÄ (MV04) JA JÄÄHDYTYSPATTERIN SÄÄTÖVENTTIILÄ (MV05) SITEN, ETTÄ HALUTTU TULOILMAN LÄMPÖTILA (TE22) TOTEUTUJ. TULOILMAN MINIMI- JA MAKSIMIILÄMPÖTILAN RAJA-ARVOJA VOIDAAN MUUTTAA SÄÄTINESTÄ. VAIHTOEHTOINEN SÄÄTÖTAPA ON POISTOILMAN LÄMPÖTILAN (TE11) MUKAAN TAI HUONEILÄMPÖTILA-ANTURIN (TE9) MUKAAN (LISÄTARVIKE).</p> <p>ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ</p> <p>SÄÄDIN OHJAA TULOILMA- JA POISTOILMAPUHALLTIMIEN TAAJUUSMUUTTAJIA (SC08 JA SC21) SÄÄTINESTÄ ASETTELLUN KANAVAPAINIEN MUKAAN. PAINIANTURI ON POISTOILMAKANAVASSA (PDE11), TULOILMAKANAVASSA (PDE22) TAI MOLEMMISSA. KANAVAPAINI VOIDAAN LUKEA SÄÄTIMEN VALIKOSTA. ILMAMÄÄRÄ VOIDAAN MÄÄRITTELLÄ MITTAAMALLA KYTKENTÄRASIASSA OLEVISTA PAINEMITTAUSYHTEISTÄ PAINI-ERO JA LUKEMALLA ILMAMÄÄRÄ ASENNUSOHJEEN KÄYRÄSTOLTÄ.</p> <p>KONEEN SEISONTA-AIKANA</p> <p>SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) SULKEUTUVAT JA KONEEN PUHALTIMET JA LTO PYSÄHTYVÄT. KIERTOVIESIPUMPPU (P04) JA LÄMMITYSPATTERIN SÄÄTÖVENTTIILI (MV04) YLLÄPITÄVÄT LÄMMITYSAIKANA LÄMMITTIMEN PALUUPUTKEN LÄMPÖTILAA ASETUSARVOSSAAN.</p> <p>VAROTOIMINNOT</p> <p>LÄMMITYSPATTERIN JÄÄTYMISSUOJAA SÄÄDETTÄÄN PALUUPUTKESSA OLEVAN LÄMPÖTILA-ANTURIN (TE04) AVULLA. KONE PYSÄHTYJ, JOS LÄMPÖTILA ALITTA ASETTELLUN RAJA-ARVON KÄYTÖN AIKANA.</p> <p>LISÄTARVIKKEET</p> <p>KÄYTTÄESSÄ KÄYTTÖPANEELIA (KS9) VOIDAAN KONEEN KÄYTTÖTILAA MUUTTAA NORMAALI-ILMAMÄÄRÄLLE AIKAOHJELMAN OLESSA MINIMI-ILMAMÄÄRÄLLÄ. HALUTTU AIKA VOIDAA ASETTAA SÄÄTINESTÄ.</p> <p>LTO:N HUURTUMISENESTOTOIMINNON OHJAAamiseen VOIDAAN KÄYTTÄÄ PAINEMITTAUSTA, JOLLOIN TOIMINTO PERUSTUU PAINI-EROANTURIN (PDE02) MITTAUKSEEN.</p>	<p>EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013 21250 MAASKU</p>			<p>TOimintaselostus VEX 140-170 HCW + CCW + VAKIOPAINESÄÄTÖ</p>	<p>Piirustus 1.1.7 Sivu 2/2</p>
<p>HÄLYTYKSET</p> <p>A-LUOKAN HÄLYTYS PYSÄYTTÄÄ KONEEN B-LUOKAN HÄLYTYS ON HUOLTOHÄLYTYS EIKÄ PYSÄYTTÄ KONETTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - POISTOILMAPUHALLTIMEN MOOTTORIN YLIKUMENEMINEN (A) - TULOILMAPUHALLTIMEN MOOTTORIN YLIKUMENEMINEN (A) - POISTOILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - JÄTEILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - ULKOILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - TULOILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - VESILÄMMI. PÄTTERIN PALUUPUTKEN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - JÄÄNPOISTO LEVYLÄMMÖNSIIRTINESTÄ EI PÄÄTY SÄÄDETTYN AJAN KULUESSA (A) - EON-VÄYLÄSSÄ KOMMUNIKOINTIVIRHE (A) - LÄMMITYSPATTERIN JÄÄTYMISSUOJA ON LAUENNUT (A) - LÄMMITYSPATTERIN YHTEYS HCW-MODUULIIN PUUTTUU (A) - POISTOILMAN SUODATINVAHTI ON LAUENNUT (B) - TULOILMAN SUODATINVAHTI ON LAUENNUT (B) - POISTOILMAN PAINI VIRHEELLINEN (B) - TULOILMAN PAINI VIRHEELLINEN (B) 					