



RYHMÄKESKUS (SU)

0-1 ES

0-1 ES

SÄÄDIN
DO OHJAUS
DI INDIKOINTI
DI HALYTYS
AO SÄÄTÖ
AI MITTAUS
APULATTEET

LOX FTT-10

JATKOHÄLYTYS

KAAPeloINTI (SU)

- ① VEX140 MMJ 3X2.5S
VEX150 MMJ 5X2.5S
VEX160 MMJ 5X6S
VEX170 MMJ 5X6S
- ② VEX140 MMJ 4X2.5S
VEX150 MMJ 4X6S
VEX160 MMJ 4X10S
VEX170 MMJ 5X10S
- ③ JAMAK 2X(2+1)X0.5
- ④ KLIMA 2X0.8+0.8
- ⑤ MMJ 3X1.5S
- ⑥ KLIMA 4X0.8+0.8

- ① lisävarike
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
21250 MASKU

Toimintakaavio
VEX 140-170 HCE + CU + AFC
TARPEENMUKAINEN SÄÄTÖ

Piirustus 1.4.9
Sivu 1/2