



RYHMÄKESKUS (SU)

0-1 ES

0-1 ES

SÄÄDIN

DO OHJAUS
DI INDIKOINTI
DI HÄLYTYS
AO SÄÄTÖ
AI MITTAUS
APULAITTEET

MODBUS

JATKOHÄLYTYS

KAAPeloINTI (SU)

- ① VEX240 MMJ 3X2,5S
- ② VEX250 MMJ 5X2,5S
- ③ VEX260 MMJ 5X6S
- ④ VEX270 MMJ 5X6S
- ⑤ VEX240 MMJ 4X2,5S
- ⑥ VEX250 MMJ 4X6S
- ⑦ VEX260 MMJ 4X10S
- ⑧ VEX270 MMJ 5X10S
- ⑨ JAMAK 2X(2+1)X0,5
- ⑩ KLMA 2X0,8+0,8
- ⑪ MMJ 3X1,5S
- ⑫ KLMA 4X0,8+0,8

- (1) lisäarvike
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
21250 MASKU

Toimintakaavio
VEX 240-270 HCW + CU
TARPEENMUKAINEN SÄÄTÖ

Piirustus 2.1.9B
Sivu 1/2