



RYHMÄKESKUS (SU)

0-1
ES

SÄÄDIN
DO OHJAUS
DI INDIKOINTI
DI HÄLYTYS
AO SÄÄTÖ
AI MITTAUS
APULAITTEET

MODBUS

JATKOHÄLYTYS

KAPELOINTI (SU)

- ① VEX240 MMU 3X2.5S
- VEK250 MMU 5X2.5S
- VEK260 MMU 5X6S
- VEK270 MMU 5X6S
- VEK280-1 MMU 5X10S
- VEK280-2 MMU 5X16S

- ②
 - ③ JAMAK 2X(2+1)X0.5
 - ④ KLIMA 2X0.8+0.8
 - ⑤ MMU 3X1.5S
- Merkkikaatonat kaapelli-
sisäilyvätkonnettiinlukseseen

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
Nummiiperkontie 21 fax. 02-432 0013
21250 MASKU

Toimintakaavio
VEX 240 - 280 HCW
VAKIOPAINESÄÄTÖ

- (1) lisäarvokke
- ohjelmallinen piste
- fyysinen piste

Piirustus 2.5.3B
Sivu 1/2