



RYHMÄKESKUS (SU)

0-1  
ES

SÄÄDIN  
DO OHJAUS  
DI INDIKOINTI  
DI HÄLYTYS  
AO SÄÄTÖ  
AI MITTAUS  
APULAITTEET

MODBUS

JATKOHÄLYTYS

KAPELOINTI (SU)

- ① VEX240 MMJ 3X2.5S
- ② VEX250 MMJ 5X2.5S
- ③ VEX260 MMJ 5X6S
- ④ VEX270 MMJ 5X6S
- ⑤ VEX280-1 MMJ 5X10S
- ⑥ VEX280-2 MMJ 5X16S

- ②
- ③ JAMAK 2X(2+1)X0.5
- ④ KLIMA 2X0.8+0.8
- ⑤ MMJ 3X1.5S

Merkkaatonaat kaapeli sisältävät koneointilukseen

- (1) lisäarvike
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628  
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013  
 21250 MASKU

Toimintakaavio  
 VEX 240-280 HCW + CCW  
 TARPEENMUKAINENSÄÄTÖ

Piirustus 2.5.7B  
 Sivut 1/2