

TOIMINTASELOSTUS

KONEEN KÄYNTIÄ OHJATAAN VALVONTA-ALAKESKUKSEN AIKAOHJELMIEN AVULLA.
KONEEN KÄYNTIAIKANA

KONEEN KÄYNNISTYESSÄ SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) AVAUTUVAT. POISTOPUHALLIN (PF01)
KÄYNNISTYY ENSIN JA TUULOILMAPUHALLIN (TF01) ASETELLUN VIIRPEEN JÄLKEEN.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

- HÄLYTYKSET
- A-LUOKAN HÄLYTYS PYSÄYTTÄÄ KONEEN
B-LUOKAN HÄLYTYS ON HUOLTOHÄLYTYS EIKÄ PYSÄYTÄ KONETTA
- TAAJUUSMUUTTAJIEN RISTIRITTAHÄLYTYS (A)
 - LÄMMITYSPATTERIN YLILÄMPÖSUOJA ON LAUENNUT (A)
 - ULKOPUOLINEN HÄTÄ-SEIS HÄLYTYS (A)
 - POISTOILMAN SUODATTINVAHTI ON LAUENNUT (B)
 - TUULOILMAN SUODATTINVAHTI ON LAUENNUT (B)

SÄÄDIN OHJAA SARJASSA PYÖRIVÄN LÄMMÖNSIIRTIMEN TAAJUUSMUUTTAJAA (SC02) JA
LÄMMITYSPATTERIN SÄÄDINTÄ (TC) SITEN, ETTÄ HALUTTU POISTOILMAN LÄMPÖTILA (TE11)
TOTEUTUU (KASKADISÄÄTÖ). VAIRTOEHTOINEN TAPA ON SÄÄTÄÄ LÄMPÖTILAA HUONEANTURIN (TE9)
MITTAUKSEN PERUSTEELLA.

ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ

VALVONTA-ALAKESKUS OHJAA TUULOILMA- JA POISTOILMAPUHALLTIMIEN TAAJUUSMUUTTAJIA (SC08 JA
SC21) AIKAOHJELMAN MUKAISESTI. ILMAMÄÄRÄ VOIDAAN MÄÄRITTELLÄ MITTAAMALLA
KYTKENTÄRASIASA OLEVISTA PAINEMITTAUSYHTEISTÄ PAINE-ERO JA LUKEMALLA ILMAMÄÄRÄ
ASENNUSOHJEEN KÄYRÄSTÖLTÄ TAI VARUSTAMALLA KONE ILMAMÄÄRÄMITTAREIN.

ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖÖN VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS TARVEOHJAUSTA, JOLLOIN
ILMANLAATUANTUREIDEN (CO2- TAI KOSTEUSANTURI) MITTAUKSEN PERUSTEELLA YLIOHJATAAN
ILMAMÄÄRÄÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄÄN ASETELTAVIEN RAJA-ARVOJEN PERUSTEELLA.

KONEEN SEISONTA-AIKANA

SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) SULKEUTUVAT JA KONEEN PUHALTIMET JA LTO PYSÄHTYVÄT.

VAROTOIMINNOT

LÄMMITYSPATTERIN SÄHKÖNSYÖTTÖ KATKEAA, MIKÄLI YLILÄMPÖSUOJA (TSA) ON LAUENNUT..

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
Nummiiperkontie 21 fax. 02-432 0013
21250 MASKU

Toimintaselostus
VEX 240-280 HCE
VAK OHJAITTU

Pilivustus 2.8.2B

Sivu 2/2