

<p>TOIMINTASELOSTUS</p> <p>KONEEN KÄYNTIÄ OHJATAAN SÄÄTIMEEN ASETELTAVIEN AIKAOHJELMIEN AVULLA.</p> <p>KONEEN KÄYNTIAIKANA</p> <p>KONEEN KÄYNNISTYESSÄ SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) AVAUTUVAT. POISTOPUHALLIN (PF01) KÄYNNISTYY ENSIN JA TULOILMAPUHALLIN (TF01) ASETELLUN VIIPeen JÄLKEEN.</p> <p>LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ</p> <p>SÄÄDIN OHJAA SARJASSA LTO:N OHITUSPELITIÄ (FG02), LÄMMITYSPATTERIN (HCE) SÄÄDINTÄ JA JÄÄHDYTYSPATTERIN SÄÄTÖVENTTILIÄ (MVW05) SITEN, ETTÄ HALUTTU TULOILMAN LÄMPÖTILA (TE22) JA (TE23) TOTEUTUU. TULOILMAN MINIMI- JA MAKSIMILÄMPÖTILAN RAJA-ARVOJA VOIDAAN MUUTTAA SÄÄTIMESTÄ.</p> <p>ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ</p> <p>SÄÄDIN OHJAA TULOILMA- JA POISTOILMAPUHALLIMIEN MOOTTOREITA (TF01 JA PF01) SÄÄTIMESTÄ ASETELLUN NOPEUSTASON MUKAAN 10 PORTAASSA. NOPEUSTASOJA VASTAAVAA OHJAUSJÄNNITETTÄ VOIDAAN MUUTTAA SÄÄTIMEN ASETUSARVOISTA. VAKIOILMAMÄÄRÄSÄÄTÖ PITÄÄ ILMAMÄÄRÄN VAKIONA MITTAAMALLA PAINE-EROA PUHALTIMIEN YLI (PDE). ILMAMÄÄRÄ VOIDAAN LUKEA NÄYTTÖPANEELIN VALIKOSTA.</p> <p>KONEEN SEISONTA-AIKANA</p> <p>SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) SULKEUTUVAT JA KONEEN PUHALTIMET PYSÄHTYVÄT JÄLKIKÄYNTIAJAN JÄLKEEN.</p> <p>VAROTOIMINNOT</p> <p>LÄMMÖNTALTEENOTTOKENNON JÄÄTYMISENSTOIMINTOA OHJATAAN KENNON YLI TAPAHTUVAALLAPAINEMITTAUKSELLE POISTOILMAPUOLELLA. LÄMMÖNSIIRTIMEN JÄÄTYMISEN ESTÄMISEKSI KÄYTETÄÄN ENSIMMAISESSA VAHHESSA PALUULIMAA. SÄÄDIN OHJAA PALUULIMAN PELTIÄ (FG03) JOLLOIN MAKSIMIISAAN 30 % TULOILMAMÄÄRÄSTÄ OHJATAAN TAKAISIN PALUULIMANA. TULOILMAPUHALLIMEN KOKONAISILMAMÄÄRÄ KASVAA VASTAAVASTI. TOISESSA VAHHESSA PIENENNETÄÄN ASTEITTAIN TULOILMAMÄÄRÄÄ 30 % RAJAAN ASTI.</p> <p>LÄMMITYSPATTERIN YLIKUUMENEMISSUOJAN (TSA90) LAUETTUA LÄMMITTIMEN SÄHKÖNSYÖTTÖ KATKEAA JA TAPAHTUU HÄLYTYS. PALAUTUS KÄSIN.</p>		<p>LISÄTARVIKKEET</p> <p>KÄYTETTÄESSÄ AJASTINTA (KS9) VOIDAAN KONEEN KÄYTTÖTILAA MUUTTAA NORMAALI-ILMAVIRRALLE KONEEN OLLLESSA MINIMI-ILMAVIRRALLA. HALUTTU AIKA VOIDAAN ASETTAA SÄÄTIMESTÄ.</p> <p>TARPEENMUKAISEEN SÄÄTÖÖN VOIDAAN KÄYTTÄÄ HUONELÄMPÖTILA-ANTURIA (TE9), HIILIOKSIDIANANTURIA (QE9) TAI KOSTEUSANTURIA (ME9) VARUSTETTUNA VASTAAVALLA OHJAUSMODUULILLA.</p> <p>HÄLYTYKSET</p> <p>A-LUOKAN HÄLYTYS PYSÄYTTÄÄ KONEEN</p> <p>B-LUOKAN HÄLYTYS ON HUOLTOHÄLYTYS EIKÄ PYSÄYTÄ KONEETTA</p>	<p>Toimintaselostus</p> <p>VEX 340 HCE + CCW</p>	<p>Pitustus 3.5.2</p> <p>Sivu 2/2</p>
<p>EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628</p> <p>Nummierkonite 21 fax. 02-432 0013</p> <p>21250 MASKU</p>				