

<p>EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013 21250 MASKU</p>			<p>Toimintaselostus VEX 350, 360 HCW</p>	<p>Pitustus 3.6.1 Sivu 2/2</p>
<p>TOIMINTASELOSTUS</p> <p>KONEEN KÄYNTIÄ OHJATAAN SÄÄTIMEEN ASETELTAVIEN AIKAOHJELMIEN AVULLA.</p> <p>KONEEN KÄYNTIAIKANA</p> <p>KONEEN KÄYNNISTYESSÄ SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) AVAUTUVAT. POISTOPUHALLIN (PF01) KÄYNNISTYY ENSIN JA TULOILMAPUHALLIN (TF01) ASETELLUN VI�PEEN JÄLKEEN.</p> <p>LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ</p> <p>SÄÄDIN OHJAA SARJASSA LTO:N OHITUSPELITIÄ (FG03) JA LÄMMITYSPATTERIN SÄÄTÖVENTTIILIÄ (MM04) SITEN, ETTÄ HALUTTU TULOILMAN LÄMPÖTILA (TE22) TOTEUTUU. TULOILMAN MINIMI- JA MAKSIMILÄMPÖTILAN RAJA-ARVOJA VOIDAAN MUUTTAA SÄÄTIMESTÄ.</p> <p>ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ</p> <p>SÄÄDIN OHJAA TULOILMA- JA POISTOILMAPUHALLTIMIEN MOOTTOREITA (TF01 JA PF01) SÄÄTIMESTÄ ASETELLUN NOPEUSTASON MUKAAN 10 PORTAASSA. NOPEUSTASOJA VASTAAVAA OHJAUSJÄNNITETTÄ VOIDAAN MUUTTAA SÄÄTIMEN ASETUSARVOISTA. VAKIOILMAMÄÄRÄSÄÄTÖ PITÄÄ ILMAMÄÄRÄN VAKIONA MITTAAMALLA PAINE-EROA PUHALTIMIEN YLI (PDE). ILMAMÄÄRÄ VOIDAAN LUKEA NÄYTTÖPANEELIN VALIKOSTA.</p> <p>KONEEN SEISONTA-AIKANA</p> <p>SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) SULKEUTUVAT JA KONEEN PUHALTIMET PYSÄHTYVÄT. KIERTOVESIPUMPPU (P04) JA LÄMMITYSPATTERINSÄÄTÖVENTTIILI (MM04) YLLÄPITÄVÄT LÄMMITYSAIKANA LÄMMITTIMEN PALUUPUTKEN LÄMPÖTILAA ASETUSARVOSSAAN.</p> <p>VAROTOIMINNOT</p> <p>LÄMMÖNTALTEENOTTOKENNON JÄÄTYMISENSTOIMINTOA OHJATAAN KENNON YLI TAPAHTUVALLA PAINEMITTAUKSELLE POISTOILMAPUOLELLA. LÄMMÖNSIIRTIMEN JÄÄTYMISEN ESTÄMISEKSI ULKOILMAA JOHDETAAN ASTEITTAJAIN OHITUSPELLIN KAUTTA. TOISESSA VAHIESSA PIENENNETTÄÄN ASTEITTAJAIN TULOILMAMÄÄRÄÄ.</p> <p>LÄMMITYSPATTERIN JÄÄTYMISSUOJAA SÄÄDETTÄÄN PALUUPUTKESSA OLEVAN LÄMPÖTILA-ANTURIN (TE03) AVULLA. KONE PYSÄHTYVÄT, JOS PALUUPUTKEN LÄMPÖTILA SAAVUTTAA ASETELLUN RAJA-ARVON KÄYTÖN AIKANA.</p>				
<p>LISÄTARVIKKEET</p> <p>KÄYTETTÄESSÄ AJASTINTA (KS9) VOIDAAN KONEEN KÄYTTÖTILAA MUUTTAA NORMAALI-ILMAVIRRALLE KONEEN OLLLESSA MINIMI-ILMAVIRRALLA. HALUTTU AIKA VOIDAAN ASETTAA SÄÄTIMESTÄ.</p> <p>TARPEENMUKAISEEN SÄÄTÖÖN VOIDAAN KÄYTTÄÄ HUONELÄMPÖTILA-ANTURIA (TE9), HILIDIOKSIDANTURIA (QE9) TAI KOSTEUSANTURIA (ME9) VARUSTETTUNA VASTAAVALLA OHJAUSMODUULILLA.</p> <p>HÄLYTYKSET</p> <p>A-LUOKAN HÄLYTYYS PYSÄYTTÄÄ KONEEN B-LUOKAN HÄLYTYYS ON HUOLTOHÄLYTYYS EIKÄ PYSÄYTÄ KONEETTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - POISTOILMAPUHALLTIMEN MOOTTORIN YLIKUMENEMINEN (A) - TULOILMAPUHALLTIMEN MOOTTORIN YLIKUMENEMINEN (A) - POISTOILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - JÄTEILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - ULKOILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - TULOILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI VIALLINEN (A) - VESILÄMMITYSPATTERIN PALUUP. LÄMPÖTILA-ANTURI VIAL. (A) - VÄYLÄSSÄ KOMMUNIKOINTIVIRHE (A) - LÄMMITYSPATTERIN JÄÄTYMISSUOJA ON LAUENNUT (A) - LÄMMITYSPATTERIN YHTEYS HCW-MODUULIN PUUTTUU (A) - POISTOILMAN SUODATINVAHTI ON LAUENNUT (B) - TULOILMAN SUODATINVAHTI ON LAUENNUT (B) - POISTOILMAN VIRHEELLINEN ILMAMÄÄRÄ (B) - TULOILMAN VIRHEELLINEN ILMAMÄÄRÄ (B) 				