



RYHMÄKESKUS (SU)

①

0-1 ES

0-1 ES

SÄÄDIN  
DO OHJAUS  
DI INDIKOINTI  
DI HÄLYTYS  
AO SÄÄTÖ  
AI MITTAUS  
APULAITTEET

MODBUS

JATKOHÄLYTYS

KAAPELIOINTI (SU)

- ① VEX 350 MMU 5X2,5S  
VEX 360 MMU 5X6S
- ② 9 kW: MMU 5X2,5S  
15 kW: MMU 5X6S  
24 kW: MMU 5X16S
- ③ JAMAK 2X(2+1)X0,5
- ④ KLIMA 2X0,8+0,8

- (1) lisäarvike
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628  
Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013  
21250 MASKU

Toimintakaavio  
VEX 350, 360 HCE

Piirustus 3.7.1  
Sivu 1/2