

TOIMINTASELOSTUS

KONEEN KÄYNTIÄ OHJATAAN VALVONTA-ALAKESKUKSEN AIKAOHJELMIEN AVULLA.

KONEEN KÄYNTIAIKANA

KONEEN KÄYNNISTYESSÄ SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) AVAUTUVAT. POISTOPUHALLIN (PF01) KÄYNNISTYY ENSIN JA TULOILMAPUHALLIN (TF01) ASETTELUUN VIIPEN JÄLKEEN.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

SÄÄDIN OHJAA SARJASSA LTO:N OHITUSPELTIÄ (FG03) JA SÄHKÖLÄMMITTIMEN SÄÄDINTÄ (TC). SITEN, ETTÄ HALUTTU POISTOILMAN LÄMPÖTILA (TE11) TOTEUTUU (KASKADISÄÄTÖ). VAIHTOEHTOINEN TAPA ON SÄÄTÄÄ LÄMPÖTILAA HUONEANTURIN (TE9) MITTAUKSEN PERUSTEELLA.

ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ

VALVONTA-ALAKESKUS OHJAA TULOILMA- JA POISTOILMAPUHALLIMIEN TAAJUUSMUUTTAJIA (SC08 JA SC21) AIKAOHJELMAN MUKAISESTI. ILMAMÄÄRÄ VOIDAAN MÄÄRTELLÄ MITTAAMALLA KYTKENTÄRASIASSA OLEVISTA PAINEMITTAUSYHTEISTÄ PAINE-ERO JA LUKEMALLA ILMAMÄÄRÄ ASENNUSOHJEEN KÄYRÄSTÖLTÄ TAI VARUSTAMALLA KONE ILMAMÄÄRÄMITTAREIN.

ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖÖN VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS TARVEOHJAUSTA, JOLLOIN ILMANLAATUANTUREIDEN (CO2- TAI KOSTEUSANTURI) MITTAUKSEN PERUSTEELLA YLIOHJATAAN ILMAMÄÄRÄÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄÄN ASETELTAVIEN RAJA-ARVOJEN PERUSTEELLA.

LUKITUKSET

KONE EI VOI KÄYNNISTYÄ, MIKÄLI KIERTOPUMPPU (P04) EI OLE KÄYNNISSÄ.

KONEEN SEISOINTA-AIKANA

SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) SULKEUTUVAT JA KONEEN PUHALTIMET JA LTO PYSÄHTYVÄT. KIERTOVESIPUMPPU (P04) JA LÄMMITYSPATTERIN SÄÄTOVENTTIILI (FV04) YLLÄPITÄVÄT LÄMMITYSAIKANA LÄMMITTIMEN PALUUPUTKEN LÄMPÖTILAA ASETUSARVOSSAAN.

VAROTOIMINNOT

SÄHKÖLÄMMITTIMEN SÄHKÖNSYÖTTÖ KATKEAA, MIKÄLI YLLÄMPÖSUOJA (TSA) ON LAUENNUT.

HÄLYTYKSET

A-LUOKAN HÄLYTYS PYSÄYTTÄÄ KONEEN
B-LUOKAN HÄLYTYS ON HUOLTOHÄLYTYS EIKÄ PYSÄYTTÄ KONETTA

- TAAJUUSMUUTTAJIEN RISTIRIITÄHÄLYTYS (A)
- LÄMMITYSPATTERIN YLLÄMPÖSUOJA ON LAUENNUT (A)
- ULKOPUOLINEN HÄTÄ-SEIS HÄLYTYS (A)
- POISTOILMAN SUODATINVAHTI ON LAUENNUT (B)
- TULOILMAN SUODATINVAHTI ON LAUENNUT (B)

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
21250 MASKU

Toimintaselostus
VEX 350-360 HCE
VAK OHJAITTU

Pitustus 3.8.2B

Sivu 2/2