

Air-In Automaattisäädin

Asennus- ja käyttöohje

Asennus

- Ruuvaa seinäventtiilin luukku auki
- Taivuta säätörauta pois
- Taivuta kevyesti uusi automaattisäädin paikalleen
- Ruuvaa kansi kiinni

Käyttö

Venttiiliä säädetään kalibroimalla, joka tapahtuu, kun automaattisäädin on saanut olla vuorokauden venttiilissä.

Tämän jälkeen se säädetään oheisen taulukon mukaisesti.

Aukko tarkoittaa mittaa venttiilin yläreunassa.

Ulkoilma	Aukko
-20 °C	5
0 °C	10
+20 °C	15

Huolto

Venttiili huolletaan kaksi kertaa vuodessa. Huolto-ohje erillisenä.

Tällöin venttiiliin vaihdetaan uusi suodatin ja se imuroidaan.

Uusia Air-In suodattimia saa osoitteesta: WWW.LHSUODATIN.FI