

# Suodatinkotelon suodattimen vaihto

## EU2 ja EU4 vanusuodattimen vaihto

Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin suodatinkotelo

Air-In venttiilien suodattimet tulisi vaihtaa venttiilivalmistajan ohjeiden mukaan 2-4 kertaa vuodessa ilman epäpuhtauksien mukaan.

EU2 tai EU4 vanusuodatin on vakiovaruste Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin suodatinkoteloissa.

Suodattimen vaihto tapahtuu seuraavasti.

- Avaa ikkuna
- Nosta suodatinkotelo aukostaan tai vaihtoehtoisesti ruuvaa suodatinkotelo irti sivukarmista
- Irrota suodatin suodatinkotelosta
- Pyyhi suodatinkotelo kostealla
- Imuroi karmissa oleva aukko
- Paina uusi vanusuodatin kiinni suodatinkoteloon
- Laita suodatinkotelo takaisin paikalleen
- Sulje ikkuna hyvin jokaisesta lukosta

Suodattimien pituudet ovat seuraavat.

Air-In Suodatinkotelo 400 = 40 cm

Air-In Suodatinkotelo 600 = 60 cm

esimerkkejä suodatinkoteloista:

32mm leveä suodatinkotelo



39mm leveä suodatinkotelo



Tmi LH Suodatin  
Hämeenlinna  
P. 040 – 19 22 766

[www.lhsuodatin.fi](http://www.lhsuodatin.fi)  
[info@lhsuodatin.fi](mailto:info@lhsuodatin.fi)

OP 507808-296572  
Y-tunnus: 2045537-9