

Suodatinpalkin suodattimen vaihto

Sähkösuodattimen vaihto

Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin suodatinpalkki

Air-In venttiilien suodattimet tulisi vaihtaa venttiilivalmistajan ohjeiden mukaan 2-4 kertaa vuodessa ilman epäpuhtauksien mukaan.

Sähkösuodatin on vakiovaruste Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin suodatinpalkissa.

Suodattimen vaihto tapahtuu seuraavasti.

- Avaa ikkuna
- Irrota Suodatinpalkki (**magneetti kiinnitteinen**)
- **Imuroi** suodatinpalkki (SUODATINTA EI SAA PESTÄ VEDELLÄ!)
- Laita suodatinpalkki takaisin paikalleen **tiiviste ylöspäin**.

Suodattimien pituudet ovat seuraavat.

Air-In Suodatinpalkki 860 = 80 cm (toimitetaan kahdessa osassa)

Air-In Suodatinpalkki 660 = 60 cm

Air-In Suodatinpalkki 460 = 40 cm



Kameleontti venttiilin voi pyyhkiä kostealla, mutta sitä EI SAA IMUROIDA.
Käsittele venttiilissä olevaa sulkumekanismia hellävaraisesti.

Tmi LH Suodatin
Hämeenlinna
P. 040 – 19 22 766

info@lhsuodatin.fi
www.lhsuodatin.fi

OP 507808-296572
Y-tunnus: 2045537-9
alv. rek.