

Suodatinpalkin suodattimen vaihto

EU2 suodattimen vaihto

Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin suodatinpalkki

Air-In venttiilien suodattimet tulisi vaihtaa venttiilivalmistajan ohjeiden mukaan 2-4 kertaa vuodessa ilman epäpuhtauksien mukaan.

EU2 vanusuodatin on vakiovaruste Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin suodatinpalkissa.

Suodattimen vaihto tapahtuu seuraavasti.

- Avaa ikkuna
- Irrota Suodatinpalkki (magneetti kiinnitteinen)
- Irrota suodatin suodatinpalkista
- Imuroi / pyyhi suodatinpalkki kostealla
- Paina uusi suodatin kiinni suodatinpalkkiin
- Laita suodatinpalkki takaisin paikalleen niin, että tiiviste tulee ylöspäin.

Suodattimien pituudet ovat seuraavat.

Air-In Suodatinpalkki 860 = 84 cm

Air-In Suodatinpalkki 660 = 64 cm

Air-In Suodatinpalkki 460 = 44 cm



Kameleontti venttiiliin voi pyyhkiä kostealla, mutta sitä EI SAA IMUROIDA.

Käsittele venttiilissä olevaa sulkumekanismia hellävaraisesti.

Jos venttiili halutaan sulkea, tulee se tehdä asiaan tarkoitettulla sulkulaitteella (erikseen tilattava).

Tmi LH Suodatin
Hämeenlinna
P. 040 – 19 22 766

info@lhsuodatin.fi
www.lhsuodatin.fi

OP 507808-296572
Y-tunnus: 2045537-9
alv. rek.