

# Seinä- ja Tuuletuksluukku- venttiilin suodattimen vaihto

## EU2 ja EU4 vanusuodattimen vaihto

Air-In venttiilien suodattimet tulisi vaihtaa venttiilivalmistajan ohjeiden mukaan 2-4 kertaa vuodessa ilman epäpuhtauksien mukaan.

EU4 suodatin on lisävaruste Air-In Seinä- ja Tuuletuksluukkuventtiileissä.

Suodattimen vaihto tapahtuu seuraavasti.

- Avaa venttiilin kansi kiertämällä säätöruuvi auki
- Irrota suodatin vetämällä se säätöraudan alta
- Imuroi ja pyyhi venttiilistä
- Työnnä uusi suodatin säätöraudan alle
- Kierrä kansi takaisin kiinni

Kansi tulisi olla auki 1 cm normaali oloissa.

Automaattisäätimellä varustetuissa malleissa luukku pitää olla auki taulukon mukaisesti.

Ulkolämpötila	Aukko
-20 °C	5mm
0 °C	10mm
+20 °C	15mm



suodattimen vaihto

Tmi LH Suodatin  
Hämeenlinna

[www.lhsuodatin.fi](http://www.lhsuodatin.fi)  
[info@lhsuodatin.net](mailto:info@lhsuodatin.net)

OP 507808-296572  
Y-tunnus: 2045537-9