

Air-In Kameleontti saneeraus

Air-In Kameleontin saneerausmallin asennus

Air-In Kameleontin voi helposti asentaa moneenkin eri ikkunaan.

Asennus kannattaa aloittaa huolellisella suunnittelulla, koska eri ikkunoihin täytyy soveltaa eri menetelmiä. Poikkileikkaus kuvassa on normaali tilanne, jota tässä ohjeessa käydään.

Venttiilin asennus tapahtuu seuraavasti.

- Avaa sisemmät ikkunat.
- Tarkista että ulkoikkunan yläreunassa on n. 4mm korkea tila. Alumiini ikkunoissa on aina riittävä tila. Jos puuikkunassa ei ole riittävästi tilaa, höylää ikkunan yläreunaa, jotta saadaan riittävä ilmaaukko. Jos ikkuna on iso, riittää että höyläät vain 860mm matkalta.
- Lyhyempiä suodatinpalkkeja on saatavilla, jos ikkuna sitä vaatii. Jos ikkunassa on keskilukitus, asenna venttiili ja suodatinpalkki aina lukkojen puolelle.
- Avaa kaikki ikkunat. Tarvittaessa uloimman ikkunan voi poistaa kokonaan työn helpottamiseksi.
- Poistaa tiiviste ulkoikkunan yläreunasta suodatinpalkin matkalta. Tiivistä muut sivut täysin.
- Paina metalliklipsit ulkoikkunan puitteen päälle.
- Laita kaikki ikkunat kiinni.
- Poraa/jyrsi sisimpään ikkunaan 390 x 10mm aukko.
- Välipuitteissa täytyy soveltaa eri menetelmiä. Yleisesti riittää että välipuitteessa on sama aukotus kuin ulkoikkunassa ja se tulee aina puitteen yläreunaan.
- Avaa sisemmät ikkunat.
- Kiinnitä suodatinpalkki magneeteilla kiinni metalliklipseihin tiiviste ylöspäin.
- Sulje ikkunat.
- Kiinnitä Air-In Kameleontti kiinni jyrityn aukon päälle.

