



- KAAPeloINTI (SU)
- ① VEX140 MMJ 3X2,5S
  - VEK150 MMJ 5X2,5S
  - VEK160 MMJ 5X6S
  - VEK170 MMJ 5X6S

- ②
- ③ JAMMAK 2X(2+1)X0,5
- ④ KLIMA 2X0,8+0,8
- ⑤ MMJ 3X1,5S
- ⑥ KLIMA 4X0,8+0,8

- ① lisäarvike
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628  
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013  
 21250 MASKU

Toimintakaavio  
 VEX 140-170 HCW

Piirustus 1:1.1  
 SivU 1/2