



- KAPPELOINTI (SU)
- ① VEX140 MMU 3X2,5S  
VEX150 MMU 5X2,5S  
VEX160 MMU 5X6S  
VEX170 MMU 5X6S
  - ②
  - ③ JAMAK 2X(2+1)X0,5
  - ④ KLIMA 2X0,8+0,8
  - ⑤ MMU 3X1,5S
  - ⑥ KLIMA 4X0,8+0,8

- (1) lisäarvike
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628  
 Nummiperkontie 21 fax: 02-432 0013  
 21250 MASKU

Toimintakaavio  
 VEX 140-170 HCW + AFC

Piirustus 1:1.2  
 Sivu 1/2