



- KAAPeloINTI (SU)
- ① VEX140 MMUJ 3X2,5S
 - ② VEX150 MMUJ 5X2,5S
 - ③ VEX160 MMUJ 5X6S
 - ④ VEX170 MMUJ 5X6S

- ②
- ③ JAMAK 2X(2+1)X0,5
- ④ KLIMA 2X0,8+0,8
- ⑤ MMUJ 3X1,5S
- ⑥ KLIMA 4X0,8+0,8

(1) lisätarvike
 ○ ohjelmallinen piste
 ● tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU

Toimintakaavio
 VEX 140-170 HCW + AFC +
 CCW

Piirustus 1:1.6
 SivU 1/2