



- KAAPELOINTI (SU)
- ① VEX140 MMU 3X2,5S
 - ② VEX150 MMU 5X2,5S
 - ③ VEX160 MMU 5X6S
 - ④ VEX170 MMU 5X6S
- ②
 - ③ JAMAK 2X(2+1)X0,5
 - ④ KLIMA 2X0,8+0,8
 - ⑤ MMU 3X1,5S
 - ⑥ KLIMA 4X0,8+0,8

(1) lisävarike
 ○ ohjelmallinen piste
 ● fyysinen piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU

Toimintakaavio
 VEX 140-170 HCW + CCW +
 VAKIOPAINESÄÄTÖ

Piirustus 1:1.7
 Sivu 1/2