



RYHMÄKESKUS (SU)

DO-1
ES

DO-1
ES

LON FTT-10

JATKOHÄLYTYS

KAAPeloINTI (SU)
 ① VEX140 MMJ 3X2,5S
 VEX150 MMJ 5X2,5S
 VEX160 MMJ 5X6S
 VEX170 MMJ 5X6S

②
 ③ JAMAK 2X(2+1)X0,5
 ④ KLIMA 2X0,8+0,8
 ⑤ MMJ 3X1,5S
 ⑥ KLIMA 4X0,8+0,8

(1) lisävarike
 ○ ohjelmallinen piste
 ● tyhjin piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU

Toimintakaavio
 VEX 140-170 HCW + CCW +
 TARPEENMUKAINEN SÄÄTÖ
 Piirustus 1:1.8
 Sivu 1/2