



- KAAPPELOINTI (SU)
- ① VEX240 MMJ 3X2,5S
 - ② VEX250 MMJ 5X2,5S
 - ③ VEX260 MMJ 5X6S
 - ④ VEX270 MMJ 5X6S
- ② VEX240 MMJ 5X1,5S
 - ③ VEX250 MMJ 5X6S
 - ④ VEX260 MMJ 4X6S + MMJ 3X1,5S
 - ⑤ VEX270 MMJ 5X1,5S + MM 3X1,5S
- ③ JAMMAK 2X(2+1)X0,5
 - ④ KLIMA 2X0,8+0,8
 - ⑤
- ⑥ VEX240 MMJ 4X2,5S
 - ⑦ VEX250 MMJ 4X6S
 - ⑧ VEX260 MMJ 4X1,0S
 - ⑨ VEX270 MMJ 5X1,0S

(1) lisäarvike
 ○ ohjelmallinen piste
 ● tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax: 02-432 0013
 21250 MASKU

Toimintakaavio
 VEX 240-270 HCE + CU
 TARPEENMUKAINEN SÄÄTÖ

Piirustus 2.4.9B
 Sivu 1/2