



RYHMÄKESKUS (SU)

0-1
ES

SÄÄDIN
DO OHJAUS
DI INDIKOINTI
DI HÄLYTYS
AO SÄÄTÖ
AI MITTAUS
APULATITEET

MODBUS

JATKOHÄLYTYS

KAPELOINTI (SU)

- ① VEX240 MMU 3X2,5S
VEX250 MMU 5X2,5S
VEX260 MMU 5X6S
VEX270 MMU 5X10S
VEX280-1 MMU 5X10S
VEX280-2 MMU 5X16S
- ②
- ③ JAMAK 2X(2+1)X0,5
- ④ KLIMA 2X0,8+0,8
- ⑤ MMU 3X1,5S

Merkkaatonaat kaapeli
sisältävät konekooditukseen

- (1) lisäarvokke
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
Nummiiperkontie 21 fax. 02-432 0013
21250 MASKU

Toimintakaavio
VEX 240 - 280 HCW

Piirustus 2.5.2B
Sivu 1/2