



KAPELOINTI (SU)

- ① VEX240 MMJ 3X2,5S
VEX250 MMJ 5X2,5S
VEX280 MMJ 5X5S
VEX270 MMJ 5X6S
VEX280-1 MMJ 5X10S
VEX280-2 MMJ 5X16S
- ② VEX240 MMJ 5X1,5S
VEX250 MMJ 5X6S
VEX260 MMJ 5X6S
VEX270 MMJ 5X10S
VEX280 MMJ 5X35S
- ③ JAMAK 2X(2+1)X0,5
- ④ KLMA 2X0,8+0,8

Merkkaamalla kaapeli sisältäviä koneitilukseen

- (1) lisäarvokke
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU

Toimintakaavio
 VEX 240 - 280 HCE
 VAKIOPAINESÄÄTÖ

Piirustus 2.6.3B
 Sivu 1/2