



RYHMÄKESKUS (SU)

TZA04
P04
ES

0-1
ES



LITÄNTARASIA



KAAPeloINTI (SU)

① VEX350 MMU 5X2,5S*
VEX360 MMU 5X6S*

② JAMMAK 4X(2+1)X0,5

③

④ KLIMA 2X0,8+0,8

* Yksi valinnesta jätetään käyttämättä kytkellessä

(1) ei sisälly koneotintukseen
○ ohjelmallinen piste
● tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
Nummiiperkonie 21 fax: 02-432 0013
21250 MASKU

Toiminta-kaavio
VEX 350-360 HCW
VAK OHJATTU

Piirustus 3.8.1B

Sivu 1/2