



EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU



ALARM	NO	28
	NC	27
	COM	26
BUS	OVDC	4 25
	B	3 24
	A	2 23
	+24VDC	1 22
BUS	OVDC	4 21
	B	3 20
	A	2 19
	+24VDC	1 18
UM/Mi	+24VDC	17
	0-10VDC	16
	OVDC	15
START/STOP	DI	14
	OVDC	13
RGS	NO	12
	COM	11
BT	BT70	10
	BT GND	9
	BT 40/50	8
	BT GND	7
LSF	+24V SIG	6
	+24VDC	5
	OVDC	4
LSA	+24V SIG	3
	+24VDC	2
	OVDC	1

KONEEN KYTKENTÄRÄSÄ



* ei sisälly koneitoimitukseen
 Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin

Syöttö 1-vaihe 50 Hz,
 400 V +/- 10 %
 3x2,5*, 13 A
 ryhmäkeskuksesta

Riviliitinkaavio VEX240 ja
 340 HCW Exact+ajastin

Piirustus 6.1C
 Sivu 1/1