


EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU



| | | |
|-------|-----|----|
| ALARM | NO | 28 |
| | NC | 27 |
| | COM | 26 |

| | | | |
|-----|--------|---|----|
| BUS | OVDC | 4 | 25 |
| | B | 3 | 24 |
| | A | 2 | 23 |
| | +24VDC | 1 | 22 |

| | | | |
|-----|--------|---|----|
| BUS | OVDC | 4 | 21 |
| | B | 3 | 20 |
| | A | 2 | 19 |
| | +24VDC | 1 | 18 |

| | | |
|--------|---------|----|
| UM/MII | +24VDC | 17 |
| | 0-10VDC | 16 |
| | OVDC | 15 |

| | | |
|------------|------|----|
| START/STOP | DI | 14 |
| | OVDC | 13 |

| | | |
|-----|-----|----|
| RGS | NO | 12 |
| | COM | 11 |

| | | |
|----|----------|----|
| BT | BT70 | 10 |
| | BT GND | 9 |
| | BT 40/50 | 8 |
| | BT GND | 7 |

| | | |
|-----|----------|---|
| LSF | +24V SIG | 6 |
| | +24VDC | 5 |
| | OVDC | 4 |

| | | |
|-----|----------|---|
| LSA | +24V SIG | 3 |
| | +24VDC | 2 |
| | OVDC | 1 |

| | | |
|----|----|---|
| CN | si | 2 |
| | ke | 1 |



S0 hätäseis -kytkin*

| | | |
|--------------------------|----|---|
| Ulkolämpötila, jousipol. | si | 2 |
| | ke | 1 |

Ulkolämpötila, jousipol. 24 V Belirno*

| | | |
|---------------------------|----|---|
| Jättilämpötila, jousipol. | si | 2 |
| | ke | 1 |

Jättilämpötila, jousipol. 24 V Belirno*



Riviliitinkaavio VEX240 HCW
 Exact+ajastin

Piirustus 6.1C
 Sivuu 1/1