

EU4 suodatin

EU4 vanusuodattimen asennus

Air-In Karmi- ,Tilkerako ja Tuloilmaikkunaventtiilien säätöpellit

Air-In venttiilien suodattimet tulisi vaihtaa venttiilivalmistajan ohjeiden mukaan 2-4 kertaa vuodessa ilman epäpuhtauksien mukaan.

EU4 suodatin on lisävaruste Air-In Karmi- ,Tilkerako- ja Tuloilmaikkunaventtiileissä.

Suodattimen vaihto tapahtuu seuraavasti.

- Vedä venttiili ulos aukosta
- Imuroi suurimmat liat venttiilistä
- Repäise vanha Musta karkeasuodatin irti
- Puhdista vanhan suodattimen pohja esim. tärpätillä
- Liimaa tarranauha suikaleet venttiiliin
- Kiinnitä uusi EU4 suodatin tarranauhan päälle

Leikkaa aina sopivan mittainen suodatin tiettyyn venttiiliin.

On suositeltua käyttää vain ehdotettua suodatintyyppiä ja kohtuullista määrää suodatinta.

