

Musta karkeasuodatin

Musta karkeasuodattimen vaihto

Air-In Karmi- ,Tilkerako ja Tuloilmaikkunaventtiilien säätöpellit

Air-In venttiilien suodattimet tulisi vaihtaa venttiilivalmistajan ohjeiden mukaan 2-4 kertaa vuodessa ilman epäpuhtauksien mukaan.


Musta karkeasuodatin on vakiosuodatin Air-In Karmi- ,Tilkerako- ja Tuloilmaikkunaventtiileissä.

Suodattimen vaihto tapahtuu seuraavasti.

- Vedä venttiili ulos aukosta
- Imuroi suurimmat liat venttiilistä
- Repäise vanha Musta karkeasuodatin irti
- Puhdista vanhan suodattimen pohja esim. tärpätillä
- Poista uudesta Musta kerkeasuodattimesta suojarahaperi
- Liimaa uusi Musta karkeasuodatin vanhan suodattimen tilalle

Leikkaa aina sopivan mittainen suodatin tiettyyn venttiiliin.

On suositeltua käyttää vain ehdotettua suodatintyyppiä ja kohtuullista määrää suodatinta.



Air-In 400 dB 170 Kameleontti

Tmi LH Suodatin
Hämeenlinna

www.lhsuodatin.fi
info@lhsuodatin.fi
P. 040 – 19 22 766

OP 507808-296572
Y-tunnus: 2045537-9