



## JAKE Опорные ноги

**JAKE** Опорные ноги разработаны обеспечить надежный баланс и повысить устойчивость трактора оборудованного манипулятором, а также для улучшения условий работы машиниста. Установка Опорных ног **JAKE** осуществляется на монтажные наборы **JAKE 600**, **JAKE 800**, **JAKE 800 Tilt** и **JAKE 800 HD**. В зависимости от сочетания характеристик манипулятора и трактора и вида выполняемых работ мы предлагаем три модели опорных ног: **JAKE Standard** (стандартные), **JAKE Tele** (телескопические) и **JAKE Heavy Duty** (усиленные).

### JAKE Heavy Duty

Опорные ноги **JAKE Heavy Duty** разработаны для установки на монтажных наборах **JAKE 800**, **JAKE 800 Tilt**, **JAKE 800 HD** и достаточно мощные, чтобы приподнять и удерживать задние колеса трактора. **JAKE Heavy Duty** обеспечивают наилучшую устойчивость трактора при использовании тяжелого гидроманипулятора или кран-манипулятора и обеспечивают машинисту эргономичные и комфортные условия работы. В транспортной позиции ширина ног **JAKE Heavy Duty** не превышает ширины трактора. В нижней позиции ширина ног составляет приблизительно 5 метров.

