



JAKE Опорные ноги

JAKE Опорные ноги разработаны обеспечить надежный баланс и повысить устойчивость трактора оборудованного манипулятором, а также для улучшения условий работы машиниста. Установка Опорных ног **JAKE** осуществляется на монтажные наборы **JAKE 600**, **JAKE 800**, **JAKE 800 TH** и **JAKE 800 HD**. В зависимости от сочетания характеристик манипулятора и трактора и вида выполняемых работ мы предлагаем три модели опорных ног: **JAKE Standard** (стандартные), **JAKE Tele** (телескопические) и **JAKE Heavy Duty** (усиленные).

JAKE Standard

JAKE Standard Опорные ноги разработаны для установки на Монтажном наборе **JAKE 600** и предназначены для повышения устойчивости трактора во время работы гидроманипулятора, однако без способности приподнять задние колеса трактора. **JAKE Standard** улучшают условия работы оператора. В транспортном положении ширина Опорных ног **JAKE Standard** не превышает ширины трактора. В нижней позиции ширина ног составляет приблизительно 4,2 метра.

