



## JAKE Опорные ноги

**JAKE** Опорные ноги разработаны обеспечить надежный баланс и повысить устойчивость трактора оборудованного манипулятором, а также для улучшения условий работы машиниста. Установка Опорных ног **JAKE** осуществляется на монтажные наборы **JAKE 600**, **JAKE 800**, **JAKE 800 Tilt** и **JAKE 800 HD**. В зависимости от сочетания характеристик манипулятора и трактора и вида выполняемых работ мы предлагаем три модели опорных ног: **JAKE Standard** (стандартные), **JAKE Tele** (телескопические) и **JAKE Heavy Duty** (усиленные).

### JAKE Tele

Опорные ноги **JAKE Tele** разработаны для установки на Монтажных наборах **JAKE 600**, **JAKE 800**, **JAKE 800 Tilt**, **JAKE 800 HD** и предназначены для улучшения устойчивости трактора во время работы гидроманипулятора. Преимуществом опор **JAKE Tele** является возможность работать в стесненных условиях. Ширина и высота ног **JAKE Tele** регулируется. В транспортном положении ширина ног не превышает ширины трактора, а в нижней позиции составляет максимум 3,4 метра. Опорные ноги **JAKE Tele** значительно улучшают рабочие условия оператора.

